


PAINEL DE CONTROLO - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA





Botão Jet Start

Para iniciar a função de microondas à potência máxima durante 30 segundos prima o botão Jet Start.

Caso tenha já seleccionado uma função de cozedura (e.g.: grelhador), prima o botão Jet Start para iniciar a função seleccionada.

Cada pressão adicional aumentará o tempo de cozedura em 30 segundos.

FUNCÕES MANUAIS

Toque no (iii) ícone para aceder às funções manuais. Use o botão rotativo e o botão de confirmação para seleccionar a função.

Ícone	Função	Acesso	órios sugeridos
#	Microwave (Microondas)	(ve	bertura para o prato endida separada- ente)
~~	Grill (Grelhador)		ataforma de arame perior
~~~	Grill + Microwave (Grelhador + mi- croondas)	KIII J	ataforma de arame perior
	Forced Air + Mi- crowave (Ar forçado + mi- croondas)		ataforma de arame erior
~~~	Quick Heat (Aquecimento rápido)	info	ataforma de arame erior puleiro dido separadamente)



Descubra todos os acessórios originais da Whirpool! Visite o website da Whirlpool para a sua região.



I UNÇULO ASSISTIDAS
Toque no ícone no painel de controlo para seleccionar a função. Use o botão rotativo e o botão de confirmação para
função. Use o botão rotativo e o botão de confirmação para
especificar os parâmetros de cozedura

ELINICÕES ASSISTIDAS

Ícone	Função	Acessórios sugeridos / Classes dos alimentos
<u></u>	6th Sense Reheat (6 th Sense: Aquecimento)	Cobertura para o prato (vendida separadamente)
<del>*</del>	1: Manual Defrost (Descongelamento manual)	
<i>∾</i>	26: 6th Sense Defrost (6 th Sense: Descon- gelar)	2* 3* 4* 5* 6*
	6th Sense Steam (6 th Sense: Vapor)	Vaporizador
<u> دانک</u>	Crisp	Prato Crisp  Pega Crisp
	Forced Air (Ar forçado): 1Com pré-aqueci- mento	Plataforma de arame inferior
70	2Sem pré-aqueci-	Tabuleiro

mento

	FUNÇUES ESPECIAIS E DEFINIÇUES			
	Toque no ícone no painel de controlo para seleccionar a função, depois siga as instruções mostradas no visor.			ır a função, depois siga as
Ícone Função Notas		Notas		
		6th Sense Bread		
	Y	Defrost	Acessórios:	
	84	(6th Sense:	Prato Crisp	Pega Crisp
		Descongelar pão)		. 0

FUNIÇÃES ESDECIAIS E DEFINIÇÃES

*20	6th Sense Bread Defrost (6th Sense:	Acessórios:  Prato Crisp  Pega Crisp
	Descongelar pão) 6th Sense Chef Menu) 6th Sense: Menu do Chef	Guia simples e intuitivo que oferece receitas auto- máticas para resultados sempre perfeitos. Encontra- rá a lista completa das receitas disponíveis na última página deste guia de consulta rápida.
$\Diamond$	Favorites (Favoritos)	Agora pode criar as suas receitas pessoais usando a função Favoritos.
<b>E</b>	Settings (Definições)	Aqui pode alterar as definições do produto como, por exemplo, o idioma, avisos sonoros, etc
Ø	Stop Turntable (Função de paragem da rotação)	Esta função permite o uso de recipientes grandes e quadrados que não rodam livremente dentro do forno. Disponível apenas com algumas funções de cozedura.
1	Timer (Temporizador)	Um temporizador de cozinha ajuda a medir o tempo exacto em vários procedimentos tais como permitir que a massa levede antes de levar ao forno, etc.



→ th Graças à tecnologia 6th SENSE, o microondas define automaticamente o tempo de cozedura e o nível de potência com base no tipo de alimento a preparar. O logótipo 6th SENSE visível no centro do botão rotativo acende sempre que usar uma **sense** das funções 6th SENSE assistidas.

(vendido separadamente)



# FUNÇÕES MANUAIS - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA





### MICROWAVE (MICROONDAS)

A função microondas permite cozinhar ou reaquecer rapidamente alimentos ou bebidas.

Prima o ícone de funções manuais 🗒, depois prima o botão de confirmação para seleccionar a função MICROONDAS. Escolha a potência de acordo com a tabela.

POTÊN- CIA	USO SUGERIDO :
950 W	Aquecer bebidas, água, sopas claras, café, chá ou outros alimentos com elevado conteúdo de água. Se os alimentos contiverem ovos ou cremes, seleccione uma potência inferior.
750 W	Cozedura de peixe, carne, legumes, etc.
650 W	Cozedura de pratos, sem virar.
500 W	Cozinhados mais cuidadosos, por exemplo, molhos com elevado grau de proteínas, queijo e pratos com ovos e para concluir a cozedura de caçarolas.
350 W	Cozinhar estufados, derreter manteiga.
160 W	Descongelar.
90 W	Amolecer manteiga , queijos, gelados e chocolate.



# **GRILL (GRELHADOR)**

Esta função usa um potente grelhador de guartz para alourar os alimentos, criando um efeito de grelhado ou gratinado.

Prima o ícone de funções manuais , depois use o botão rotativo e o botão de confirmação para seleccionar a função GRELHADOR. Escolha a potência de acordo com a tabela.

	NÍVEL DE POTÊNCIA	
1	Baixa	
2	Média	
3	Alta	



#### COMBI GRILL + MICROWAVE (FUNÇÃO COMBINADA GRELHADOR + MICROONDAS)

Esta função combina a cozedura com microondas e grelhador para poder gratinar alimentos em menos tempo.

Prima o ícone de funções manuais , depois use o botão rotativo e o botão de confirmação para seleccionar a função COMBINADA GRELHADOR + MI-CROONDAS. Escolha a potência de acordo com a tabela.

NÍVEL DE PO- TÊNCIA	USO SUGERIDO :
650 W	Legumes
500 W	Aves e lasanha
350 W	Peixe
160 W	Carne
90 W	Frutos gratinados



#### COMBI FORCED AIR + MICROWAVE (FUNÇÃO COMBINADA AR FORÇADO + MICROONDAC) + MICROONDAS)

Esta função combina a cozedura com microondas e ar forçado para poder assar alimentos em menos tempo.

Prima o ícone de funções manuais , depois use o botão rotativo e o botão de confirmação para seleccionar a função COMBINADA AR FORÇADO + MI-CROONDAS.

Escolha a temperatura adequada entre 50 °C - 200 °C e seleccione o nível de potência pretendido seguindo a tabela.

NÍVEL DE PO- TÊNCIA	USO SUGERIDO :
350 W	Aves, batatas com casca, lasanha e peixe
160 W	Carne assada e bolos de frutas
90 W	Bolos e pastéis



#### **QUICK HEAT** (AQUECIMENTO RÁPIDO)

Utilize esta função para pré-aquecer rapidamente o forno vazio. Especifique a temperatura pretendida e o forno emitirá um aviso quando esta for atingida. Prima o ícone de funções manuais , depois use o botão rotativo e o botão de confirmação para seleccionar a função AQUECIMENTO RÁPIDO. Não coloque alimentos no forno com esta função em curso pois estes podem queimar devido ao calor intenso.



# FUNÇÕES ASSISTIDAS E ESPECIAIS - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA



# 6TH SENSE REHEAT (6TH SENSE: AQUECIMENTO)

Esta função permite-lhe reaquecer automaticamente os seus pratos. O microondas calcula automaticamente o nível de potência e o período de tempo necessário para obter os melhores resultados possíveis no mais curto espaco de tempo.

Utilize esta função para aquecer refeições prontas, estejam elas congeladas, frias ou à temperatura ambiente.

O peso líquido deve ser mantido entre as 250g - 600 g sempre que utilizar esta função.



## **DEFROST (DESCONGELAR)**

Esta função permite o descongelamento rápido de alimentos manual ou automaticamente.

Prima o ícone *\frac{1}{2} Defrost, depois use o botão rotativo e o botão de confirmação para seleccionar a opção pretendida de entre as mostradas na tabela abaixo.

TIPO DE DESCONGELA- MENTO		CLASSE DO ALIMENTO
1	Manual	-
2	6 th Sense	Carne
3	6 th Sense	Aves
4	6 th Sense	Peixe
5	6 th Sense	Legumes
5	6 th Sense	Pão

Se escolher uma opção de descongelação  $6^{\text{lh}}$  Sense, e para obter os melhores resultados possíveis, o produto pede-lhe para:

- especificar o peso dos alimentos
- virar/mexer os alimentos quando necessário



# 6TH SENSE STEAM (6[™] SENSE: VAPOR)

Esta função de cozedura a vapor permite-lhe obter pratos saudáveis e com um sabor natural.

Utilize esta função em conjunto com o vaporizador fornecido para cozinhar alimentos tais como legumes e peixe. Ou cozinhe massa ou arroz usando o mesmo acessório (sem a grelha intermédia).



# CRISP (FUNÇÃO CRISP)

Esta função exclusiva da Whirlpool proporciona um alourar perfeito tanto na parte de cima como de baixo dos alimentos. Usando o microondas em conjunto com o grelhador, o prato Crisp atingirá rapidamente a temperatura correcta e começará a alourar e a gratinar os alimentos.

Os acessórios seguintes devem ser usados com a função Crisp:

- prato Crisp
- pega Crisp para manuseamento do prato Crisp

Utilize esta função para aquecer e cozinhar pizzas e outros alimentos à base de massa. Esta função é também perfeita para cozinhar bacon, ovos, salsichas, batatas, batatas fritas, hamburgers e outras carnes, etc. sem adicionar óleo (ou adicionando uma quantidade de óleo muito reduzida).

Antes de cozinhar alimentos que não necessitem de um longo tempo de cozedura (pizza, bolos...), recomendamos-lhe que faça o pré-aquecimento do prato Crisp durante 2 ou 3 minutos.



#### FORCED AIR (AR FORÇADO)

Esta função permite-lhe assar alimentos no forno. Usando uma resistência e ventoinha potentes, o ciclo de cozedura é idêntico ao de um forno tradicional.

#### ■ 1: COM PRÉ-AQUECIMENTO

A cozedura só começa após a fase de pré-aquecimento. Quando for atingida a temperatura especificada, é mostrada uma mensagem que lhe pede para adicionar os alimentos.

#### ■ 2: SEM PRÉ-AOUECIMENTO

Entra imediatamente no modo de ar forçado.



# BREAD DEFROST (DESCONGELAR PÃO)

Esta função exclusiva da Whirlpool permite-lhe descongelar pão. O seu pão parecerá ter acabado de sair do forno graças à combinação das tecnologias de descongelamento e alouramento.

Utilize esta função para descongelar e aquecer rapidamente pães, baquetes e croissants.

A função Descongelar pão pode ser usada se o peso líquido do pão se situar entre as 50g - 400g.

Os acessórios seguintes devem ser usados com esta função:

- prato Crisp
- pega Crisp para manuseamento do prato Crisp



### CHEF MENU (MENU DO CHEF)

O Menu do Chef é um guia simples e intuitivo que oferece receitas automáticas para resultados sempre perfeitos.

Use este menu para preparar os pratos listados na última página deste guia de consulta rápida. Prima o ícone do Menu do Chef , depois seleccione uma receita e siga as instruções mostradas no visor: O Menu do Chef ajusta automaticamente os parâmetros de cozedura para obter os melhores resultados.

Encontrará uma descrição completa de todas as receitas do Menu do Chef no manual de instruções.



# FAVORITES (FAVORITOS)

A função Favoritos permite guardar até 10 receitas personalizadas e aceder às mesmas de forma fácil e rápida.

Cada favorito pode conter:

- apenas um ciclo
- uma sequência de ciclos

Consulte as instruções de uso para mais informação sobre como guardar e aceder a um favorito.



## SETTINGS (DEFINIÇÕES)

Aqui o utilizador pode ver e alterar as definições mais importantes do produto (som, idioma, predefinicões, modo demo).

Só é possível aceder ao menu Definições quando o produto se encontra em Stand-by.



### STOP TURNTABLE (FUNÇÃO DE PARAGEM DA ROTAÇÃO)

Use esta função quando necessitar de usar recipientes grandes que não rodem livremente dentro do forno

A função de paragem da rotação funciona apenas com as seguintes funções de cozedura:

- Ar forçado
- Função combinada grelhador + microondas
- Função combinada ar forçado + microondas



# TIMER (TEMPORIZADOR)

Utilize esta função sempre que necessitar de um temporizador de cozinha para medir o tempo exacto em vários procedimentos tais como permitir que a massa levede antes de levar ao forno, etc.

Tenha em atenção que o temporizador de cozinha NÃO activa qualquer ciclo de cozedura.



# JET START (FUNÇÃO JET START)

Esta função é utilizada para o aquecimento rápido de alimentos com um elevado conteúdo de água, tais como sopas brancas, café ou chá.

Prima o botão Jet Start para iniciar automaticamente a função de microondas à potência máxima (950 W) durante 30 segundos. Cada pressão adicional aumentará o tempo de cozedura em 30 segundos. Pode também aumentar ou reduzir o tempo de cozedura rodando o botão rotativo após o início da função.



# MENU DO CHEF - TODAS AS RECEITAS



*

# * 1.VEGETABLES (LEGUMES)




1. Potatoes [Baked] (Batatas [assadas])





2. Potatoes gratin [Baked] (Batatas gratinadas (no fornol)











- 8. Pepper [Crisp] (Pimentos [estaladiços])
- 9. Egg plant [Crisp] (Beringela [estaladica])
  - 10. Carrots [Steam] (Cenouras [a vapor])
- 11. Green beans [Steam] (Feijão verde [a vaporl)
- 12. Broccoli [Steam] (Brócolos [a vapor])
- 13. Cauliflower [Steam] (Couve-flor [a vapor]) 14. Pepper [Steam] (Pimentos [a vapor])
- 15. Squash [Steam] (Abóbora la vaporl)
- 16. Corn on cob [Steam] (Macaroca de milho [a vapor])

# 🗬 2.CHICKEN (FRANGO)



- 1. Roasted (Assado)
  - 2. Pieces [Crisp] (Pedacos [estaladicos])
  - 3. Legs [Crisp] (Pernas [estaladicas])
  - 4. Wings [Crisp] (Asas [estaladiças])
  - 5. Fillets [Crisp] (Panados [estaladiços])
  - 6. Fillets [Steam] (Bifes de frango [a vapor])
  - 7. Fillets with bacon [Crisp] (Panados com bacon [estaladicos])
  - 8. Kebab [Grilled] (Espetadas [grelhadas])

# ⇒ 3.MEAT (CARNE)



- 1. Beef [Roasted] (Carne de vaca [assada])
- 2. Pork [Roasted] (Carne de porco [assada])
- 3. Lamb [Roasted] (Carne de borrego [assadal)
  - 4. Lamb cutlet [Grilled] (Costeletas de borrego [grelhadas])
- 5. Veal [Roasted] (Carne de vitela [assada])
  - 6. Ribs [Crisp] (Costeletas [estaladicas])
- 7. Meat loaf traditional [Baked] (Rolo de carne tradicional [assado no forno])
- 8. Meatballs [Baked] (Almôndegas [no forno])
  - 9. Entrecote [Grilled] (Entrecosto [grelhadas])
  - 10.Frozen hamburgers [Crisp] (Hamburgers congelados [dourados])
  - 11.Bratwurst [Crisp] (Salsichas Bratwurst (douradas)
  - 12.Hot dogs [Steam] (Cachorros guentes [a vapor])
  - 13. Bacon [Crisp] (Bacon [estaladico])

# 🍽 4.FISH & SEAFOOD (PEIXE E MARISCO)

- 1. Fish fillets [Steam] (Filetes de peixe [a vapor])
- 2. Whole fish [Baked] (Peixe inteiro [assado])
  - (≅) 3. Whole fish [Boiled] (Peixe inteiro [cozido]) 4. Cutlets [Steam] (Postas [a vapor])
  - 5. Cutlets [Crisp] (Postas [douradas])
  - congelado [assado])
  - 7. Frozen coated fillets [Crisp] (Filetes panados congelados [estaladicos])
  - 8. Mussels [Steam] (Mexilhões [a vapor])
  - 9. Precooked mussels [Crisp] (Mexilhões pré-cozinhados [estaladicos])
  - 10. Shrimps [Steam] (Camarão [a vapor])
  - 11. Shrimps [Crisp] (Camarão [estaladico])

# 5.HEALTH FRY (FRITOS SAUDÁVEIS)

- 1. French Fries [Crisp] (Batatas fritas congeladas [estaladiças])
- 2. Frozen fish fingers [Crisp] (Douradinhos congelados [estaladicos])
- 3. Sliced chorizo [Grilled] (Chourico fatiado [grelhadas])
- 4. Frozen buffalo wings [Crisp] (Asas de frango congeladas [estaladicas])
- 5. Frozen Nuggets [Crisp] (Nuggets congelados [estaladicos])

## 6.PIZZA & QUICHE (PIZZA E QUICHE)

- 1. Frozen pan pizza [Crisp] (Pizza congelada [estaladica])
- 2. Frozen thin pizza [Crisp] (Pizza fina congelada [estaladica])
- 3. Home made pizza [Crisp] (Pizza caseira [estaladiça])
- Chilled pizza [Crisp] (Pizza fresca [estaladica])
- 5. Thin vegetarian pizza [Crisp] (Pizza vegetariana fina [estaladica])
- 6. Quiche Lorraine [Crisp] (Quiche Lorraine [estaladica])
- 7. Prebaked frozen guiche [Crisp] (Quiche Lorraine pré-cozinhada [estaladiça])

# 7.RICE & CEREALS (ARROZ E CEREAIS)

- 1. Rice [Steam] (Arroz [a vapor])
- 2. Rice porridge [Steam] (Papa de arroz [a vapor])
- Æ (≋) 3. Oat porridge (Papas de aveia)

# 🐀 8.PASTA & LASAGNA (MASSA E LASANHA)

- 1. Pasta [Steam] (Massa [a vapor])
- 2. Vegetarian lasagna (Lasanha vegetariana)
- (Lasanha com carne)
- 4. Frozen lasagna (Lasanha congelada) *

# ◆ 9.BREAD (PÃO)

- 1. Rolls (Bolas)
- 2. Bread loaf (Pão de forma)
- 3. Prebaked rolls (Bolas pré-cozidas)
- 4. Frozen rolls (Bolas congeladas)

# 10.CAKES & PASTRIES (BOLOS E PASTÉIS)



*

*


*

- 1. Sponge cake (Bolo)
  - 2. Chocolate cake [Crisp] (Bolo de chocolate [bem cozido])
  - 3. Carrot cake [Crisp] (Bolo de cenoura [bem cozido])
  - 4. Scones [Crisp] (Scones [bem cozidos])
  - 5. Muffins (Muffins)
  - 6. Cookies (Biscoitos)
- T. Brownies (Brownies)
  - 8. Swiss roll (Torta)
  - 9. Meringues (Merengues)
  - 10. Home made fruit pie (Tarte de frutos caseira)
  - 11.Prebaked frozen fruit pie [Crisp] (Tarte de frutos pré-cozinhada congelada [estaladica]) *



### 11.DESSERT & SNACKS (SOBREMESA E PETISCOS)

- 1. Baked apples (Maçãs assadas)
- 2. Fruit compote [Steam] (Compota de fruta [a vapor])
- ⇒ 3. Crème brûlée (Leite creme)



- 5. Hot fudge sauce (Molho guente de fudge)
  - 6. Pop corn (Pipocas)
  - 7. Nuts roasted [Crisp] (Frutos de casca rija tostados [estaladiços])
  - 8. Pumpkin seeds roasted [Crisp] (Sementes de abóbora assadas [estaladicas])





(≋(18)

Pratos para microon-

Prato Crisp

*

Plataforma de

Encontrará uma descrição completa de todas as receitas do MENU DO CHEF no manual de instruções.

Prato para microondas

das e de ir ao forno

Vaporizador Vaporizador (base e tampa) Plataforma de arame inferior arame superior

Tabuleiro Sem tampa

Prato fundo